



Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen

- nachhaltiger antimikrobieller Effekt (Remanenzeffekt) bis zu 10 Tage
- wirksam gegen Coronavirus
- angenehmer Geruch
- sehr gute Hautverträglichkeit



Anwendungsgebiet

Bacoban® ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt).

Gebrauch

Auf die Oberfläche ca. 50 ml pro m² (max. 80 ml) **Bacoban®** aufbringen, mit einem Tuch gleichmäßig verteilen und trocknen lassen. Nicht auf großen Flächen verwenden. Bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir eine Beständigkeitsprüfung mit **Bacoban®** an einer unauffälligen Stelle.



Wirksamkeit

Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. Coronavirus , HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	30 s
Rotavirus	15 s
Adenovirus	1 min
Norovirus	120 min
Prüfung nach DGHM-Richtlinie (mit Mechanik, hohe Belastung)	
bakterizid	5 min
levurozid	5 min
mykobakterizid	15 min
EN-Normen	
EN 1040 (bakterizid)	5 min
EN 1275 (levurozid)	5 min
EN 1276 (bakterizid)	5 min
EN 1650 (levurozid)	15 min
EN 14348 (tuberkulozid)	15 min

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt (**Remanenzeffekt**) bis zu **10 Tage** (geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180). Dermatologisch getestet (Epikutantest mit 30 Probanden): sehr gute Hautverträglichkeit. Geprüfte Biokompatibilität nach DIN EN ISO 10993.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Ethanol 49,4 g, Isopropanol 7,1 g, Benzalkoniumchlorid 0,71 g, Natriumpyrithion 0,05 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Formaldehydfrei. Phenolfrei.

Lagerung

Bacoban® bei +5 bis +25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Bacoban® Flasche	12 x 500 ml	BAC500
Bacoban® Kanister	1 x 5 l	BAC5000

Gutachten

Unsere Produkte sind umfangreich geprüft. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere mikrobiologischen und dermatologischen Gutachten zur Verfügung.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wichtig! Die antimikrobiell remanente Wirkung von **Bacoban®** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid Reg. Nr.: N-23123